

T-Stein-Matte

VERLEGEANLEITUNG

Vorteile

- Schnelle Verlegung
- Beeindruckende Optik
- Fester zusammenhalt

Anwendung

- Wege und Flächen für Mensch und Maschine
- Öffentliche und private Spielplätze
- Kitas & Schulen
- Fitnessbereiche

2. Verlegung lose im Verbund:

Auf dem vorbereiteten Untergrund werden die Matten in Pflastersteinoptik im T-Verband verlegt. Die Verlegrichtung der Matten richtet sich nach der Flächenform. Die Seiten mit den gegenüberliegenden Verbindungspuzzleteilen sollen rechtwinklig zur langen Seite der Fläche liegen.

3. Randbearbeitung und Zuschnitt

Glatte Ränder werden erreicht in dem Matten geschnitten werden und an der gegenüberliegenden Seite angelegt werden.

Im Randbereich ist die Verklebung der letzten Mattenreihen empfohlen.

Unterbau & Verlegung

Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Verlegung der Matte in Pflastersteinoptik für eine stabile und langlebige Bodenfläche.

Folgende Werkzeuge haben sich bewährt.

- Handkreissäge
- Stichsäge mit Holzblatt
- Richtschnur
- Zollstock
- Kreidestift

1. Vorbereitung des Untergrunds

Gebundener Untergrund: Bei festen Untergründen (wie Beton oder Asphalt) ist ein Gefälle von mindestens 2 % empfohlen, um einen zuverlässigen Wasserabfluss sicherzustellen.

Die Verlegung auf ungebundenen Untergründen wird von uns nicht empfohlen.

Verlegeschema

